



POLIAMIDA BLANCA UNIVERSAL PARA DFT

Poliamida ideada para adherir tintas a tejidos mediante la técnica DTF. Crea una fina capa adhesiva sobre la tinta húmeda depositada en el film de soporte.

- Finas partículas de poliuretano PU de 75 micras que se endurecen al calentarse.
- Al tener poliuretano lo hace muy elástico.
- Polvos adhesivos de excelente integración en el tejido para impresión sobre film DTF.
- Bolsa de 1 kg de color blanco / negro, 5 kg de color negro y 20 kg de color blanco.
- Alta resistencia a lavados.
- Nuestra poliamida asegura gran vivacidad de colores.
- El polvo sobrante que no queda adherido se puede reutilizar.

Te recomendamos utilizar polvo específico DTF para asegurar el mejor resultado en tus transfers, con colores más vivos, transfers más flexibles, limpios y con mayor resistencia a lavados.

A tener en cuenta:

- El uso de la poliamida blanca es más apropiado para estampaciones sobre colores claros debido a que si se aplica sobre fondos oscuros se apreciará en los bordes del diseño. Por el mismo motivo, la poliamida negra es más recomendable para prendas negras u oscuras.
- El polvo adhesivo negro evita la migración de color en textiles oscuros haciendo efecto blockout. De esta manera, asegura un mejor resultado con colores más vivos.
- Una vez abierta la bolsa, guarda el polvo herméticamente en un lugar seco

Cómo imprimir con la técnica DTF:

Mediante la Impresora Oasis DTF-30 / Textek DTF-30 / Textek FD-65 / Mimaki TXF 150-75 / Mimaki TXF 300-75

1. Imprime el diseño en modo espejo por la cara mate del film. Primero se imprimirán los colores básicos CMYK y sobre ellos, se realizará una segunda impresión de blanco
2. Con la tinta todavía húmeda pasa a la tolva donde se esparcen los polvos DTF y se reparten uniformemente por todo el diseño.
3. El film entra en el horno de secado para su curado de la impresión y el polvo.
4. Sale el film listo para poder ser utilizado o almacenarlo para poder estamparlo más adelante.

Cómo aplicarlo:

1. Preplancha el tejido a 140 °C. durante 1 o 2 segundos
2. Coloca el diseño sobre la prenda y plancha a 140 °C durante los segundos que te indique el fabricante del poliéster con presión media-alta.
3. Retira el film en templado de forma continua y uniforme y sujetando la prenda con la otra mano.